

eh4a5.2: Protocol STP del commutador CISCO 2960

1- Abans de començar

Llegeix aquesta documentació: <https://www.collados.org/asix2/eh4/stp.pdf>

2- Tasca a realitzar

- a)** Descarrega el fitxer [eh4a5.2.pkt](#).
- b)** Comprova que pots fer ping des de qualsevol ordinador a Server00.
- c)** Deshabilita el protocol STP de Swtich02. Comprova que ara el port deshabilitat passa a un altre Switch gràcies al protocol STP.
- d)** Deshabilita de tots els Swtich.
- e)** Fes un ping des de qualsevol ordinador a Server00. Comprova que passa amb les connexions.
- f)** DeComprova que no pots fer pings entre cap ordinador i la resta d'ordinadors
- g)** Torna a habilitar el protocol STP dels Switch i comprova que un port queda deshabilitat i tot torna a funcionar de manera normal.